

Montage-instructies FaZuB® hulpspiegel voor rij-instructeur



Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze professionele, gepatenteerde en voor de EU goedgekeurde hulpspiegel voor rij-instructeurs.

I. Montage-instructies, hier aan de passagierszijde

Volg de montage-instructies precies en punt voor punt op.



1.

Spiegel vastnemen aan kogelscharnier.



2.

De onderste kunststof houder aan de onderste spiegelrand in het midden inhaken.



3.

De bovenste bevestigingssysteem met de spiegel over de bovenste rand van de achteruitkijkspiegel van de wagen schuiven. Bij de eerste montage het rubberen bevestigingssysteem instellen op de juiste lengte, zodat een vaste bevestiging gewaarborgd is.



www.fazub.de



4.

De textielbevestigingsriem goed vasttrekken.



5.

Het uiteinde van de textiellus onder het rubberen bevestigingssysteem klemmen.



6.

Met een muntstuk (€ 0,05/0,20/2,00) kan de borgschroef van het kogelscharnier worden losgedraaid en kan de spiegel optimaal, in alle richtingen worden ingesteld. Daarna weer fixeren.

II. Individueel aanpassen

Afhankelijk van de aanwezige achteruitkijkspiegel in het voertuig kan het nuttig zijn, de rubberen riem van zijde te verwisselen. De textielriem blijft steeds in het midden. Ook de stop en het stopuiteinde van de rubberen riem kunnen worden gedraaid (bv. stop naar boven  bij grotere spiegels in transportvoertuigen).

Afgebeeld zijn hier de 4 verschillende mogelijkheden.



04/2004
ganga.de GbR
made in Germany
(B), (NL)

III. Voor gebruik van een wasstraat de spiegel afnemen en met de hand reinigen.

IV. Voor reserve onderdelen kunt U terecht bij de goede vakhandel. Voor informatie: fazub.de

V. De spiegel alleen draaien, wanneer de schroef met behulp van een muntstuk werd losgedraaid. Dank u.